



## **Was tun wenn die Nähmaschine streikt?**

### **Die Nähmaschine lässt Stiche aus.**

- Ist die richtige Nähmaschinennadel in der Maschine? Z.B. statt einer Jersey-nadel eine Ledernadel?
- Nähmaschinennadel stumpf oder leicht krumm? Vorsichtshalber austauschen.
- Zu dickes oder falsches Garn? Eventuell mit einem anderen ausprobieren.
- Oberfaden richtig durch alle Führungen durchgeführt?

### **Fadenschlingen auf der Unterseite.**

- Fadenspannung auf zu niedrig eingestellt?
- Zu dickes oder zu dünnes Nähgarn? Hier auch mal mit einem anderen Nähgarn probieren.
- In der Spule für den Unterfaden, vielleicht ein zu dickes Garn? Hier immer Unterfadengarn nehmen z.B. Bobbins oder ähnliches.
- Auch hier schauen ob der Oberfaden, richtig durch alle Führungen geht.

### **Stoff wird nicht gleichmässig oder richtig transportiert.**

- Probieren die Stichlänge zu verlängern und schauen ob er dann immer noch nicht richtig transportiert.
- Liegt der Stoff auch richtig unter dem Nähfüßchen? Oder ist es vielleicht zu knapp?

### **Nähmaschine funktioniert erst gar nicht.**

- Netzstecker oder Fusspedal stecker richtig in der Nähmaschine drin?
- Ist das Nähfüßchen auch richtig unten?
- Der Unterfaden hat sich vielleicht im unteren Greifer verheddert und blockiert die Mechanik.

### **Nähmaschine ist lauter geworden.**

- Ist die Mechanik noch gut gehölt? Ansonsten nach Anweisung der Bedienungsanleitung, die beweglichen Teile ölen.

- Nähmaschine in einer professionellen Werkstatt checken lassen.

### **Oberfaden reißt ständig.**

- Auch hier wieder schauen ob der Oberfaden, richtig durch alle Führungen durchgeführt wurde.
- Fadenspannung vielleicht zu hoch eingestellt?
- Garn zu alt? Altes Garn ist spröde und reißt gerne.
- Welche Art von Garn? Baumwollgarn oder Polyester? Baumwollgarn reißt ebenfalls schneller als Polyester.
- Nähmaschinennadel vielleicht krumm oder stumpf?
- Nadelöhr vielleicht zu klein für das Garn?
- Ist eine Originalspule in der Nähmaschine oder nicht?

### **Der Unterfaden reißt ständig.**

- Unterfaden nach Bedienungsanleitung aufgespult?
- Unterfadenspule eventuell defekt oder krumm? Hier auch vorsichtshalber mit einer andere Spule versuchen.
- Ist die Mechanik frei von flusen? Ansonsten mit einem Pinsel die Flusen entfernen.
- Auch hier prüfen ob eine Originalspule eingesetzt wurde oder nicht.

### **Die Nähmaschinennadel bricht ständig.**

- Ist die Nähmaschinennadel auch richtig eingesetzt?
- Auch hier kann der Grund, an einer stumpfen oder krummen Nähmaschinennadel liegen.
- Nähmaschinennadel vielleicht zu dünn um das Material zu nähen?

Wenn keiner dieser Tipp's hier weiterhelfen, kann es manchmal auch vorkommen das Du deine Nähmaschine in eine professionelle Werkstatt geben musst, da vielleicht ein defekt vorliegt.

Daher würde ich dir empfehlen, im Internet zu schauen wo bei Dir die nächste Nähmaschinen Werkstatt ist und nachfragen was ggf. eine Reperatur kostet. Meistens gibt es zu jeder Marke auch eine Vertragswerkstatt sozusagen und aus eigener Erfahrung kostet sowas meist zwischen 50 Euro und 200 Euro. Also rate ich Dir nicht zu zögern, da auch hier, eventuell ein Defekt, Folgeschäden verursachen kann.

Aber ich wünsche dir natürlich alles gute mit deiner Nähmaschine und hoffe das einer dieser Tipp's Dir weiterhelfen.

Also wünsche ich Dir weiterhin viele erfolgreiche Nähprojekte. :-)

**Mehr Info's zu diesem Thema findest Du unter:** <https://www.dots-designs.de/wenn-die-naehmaschine-streikt/>